



- a) Profile zakładu płyty termoizolacyjnej INFATEC w strefie przydylatacyjnej należy obciąć,
- b) Prowadnice kształtek klinkierowych w pasie nakładu profili na płytę INFATEC P należy obciąć,
- c) Płyty termoizolacyjne INFATEC przykleja się w sposób ciągły, pasem szerokości min. 15 cm

SZCZEGÓŁ ROZWIĄZANIA OCIEPLENIA DYLATACJI Z UŻYCIEM PROFILI COKOŁOWYCH (do 30 mm)