


Przekrój C-C



Uwagi:

- Pręty podłużne z fundamentu pod mur żelbetowy wraz z płytą P-7 należy uciąć z prętami podłużnymi fundamentu muru P-6.

Przekrój C-C